

高博教育

Gorbel Education

创造价值

成就未来



钢筋起步距离统计表

部位	构 件	起步钢筋	起步部位	起步距离	依 据	备注
基础	独立基础	底板双向钢筋	基础边	1/2 板筋间距且 $\leq 75\text{mm}$	11G101-3 第 60、61、62、63 页	执行
			基础梁边	50mm	11G101-3 第 62 页	执行
	条形基础	底板钢筋	基础边	75mm	06G901-3 第 4-13 页	参考执行
			基础梁边	1/2 板筋间距	06G901-3 第 4-13 页	参考执行
	基础梁	箍筋	柱、墙、梁边	50mm	11G101-3 第 71~74、76~78 页	执行
	地下框架梁	箍筋	柱、墙、梁边	50mm	06G901-3 第 4-29 页	参考
	梁板式筏形基础	板筋	基础梁边	1/2 板筋间距且 $\leq 75\text{mm}$	11G101-3 第 79、80 页	执行
				50mm	06G901-3 第 2-29 页	不作为依据
	平板式筏形基础	板筋	边梁边	1/2 板筋间距且 $\leq 75\text{mm}$	11G101-3 第 84 页	执行
	基础连系梁	箍筋	柱、墙、梁边	50mm	11G101-3 第 92 页	执行
	箱型基础底板	板面筋	箱型基础内外墙	50mm	06G901-3 第 3-2 页	参考
	箱型基础中层楼板	板筋	箱型基础内外墙	50mm	06G901-3 第 3-4 页	参考
	箱型基础顶板	板面筋	内外墙顶加强筋	板筋间距	06G901-3 第 3-3 页	参考
		板底筋	箱型基础内外墙	50mm	06G901-3 第 3-3 页	参考

咨询电话：400-808-4880 总机：86 571 88002040 传真：86 571 88002040

地址：中国浙江省杭州市下沙天城东路 77 号创意大厦 B 座 908 室 邮编：310018 网址：WWW.GBJY.COM.CN

新浪官方微博：<http://weibo.com/u/3653490647>

腾讯官方微博：<http://t.qq.com/gorbel4008084880>



剪力墙		连梁箍筋	结构洞边	50mm	11G101-1 第 74 页	执行
		水平分布筋 竖向分布筋	基础顶面（上、下）	50mm、100mm	11G101-3 第 58 页	执行
			楼板上下结构面（基础顶面）	100mm	08G101-11 第 30 页	参考执行
			楼（屋）面板	50mm	06G901-1 第 3-9 页	不作为依据
			边缘构件	竖向分布筋间距	06G901-1 第 3-2 页	参考
			暗柱	竖向分布筋间距	08G101-11 第 30 页	参考执行
			端柱	100mm	08G101-11 第 30 页	参考执行
柱		箍筋	距基础顶面（上、下）	50mm、100mm	11G101-3 第 59 页	执行
			距底部梁顶	50mm	06G901-1 第 2-8 页	参考
			距顶部梁底	50mm	06G901-1 第 2-8 页	参考
			水平施工缝上下	50mm	06G901-1 第 2-8 页	参考
梁	框架梁、非框架梁	箍筋	距柱（墙）边	50mm	11G101-1 第 85 页	执行
					11G101-1 第 86 页	执行
					06G901-1 第 2-2 页	参考
	悬挑梁	箍筋	距柱（墙）边	50mm	11G101-1 第 89 页	执行
	框支梁	箍筋	距柱（墙）边	50mm	11G101-1 第 90 页	执行
	井字梁	箍筋	距柱（墙）边	50mm	11G101-1 第 91 页	执行



	柱上板带暗梁	箍筋	距柱（墙）边	50mm	11G101-1 第 97 页	执行
板	楼（屋）面板	受力钢筋 分布钢筋	梁（墙）边	1/2 板筋间距	11G101-1 第 92 页	执行
			梁（墙）边	50mm	06G901-4 第 2-4 页	不作为依据
	有暗梁板带	板筋	距暗梁边	1/2 板筋间距	06G901-4 第 3-11 页	参考
	悬挑板	受力钢筋 分布钢筋	梁（墙）边	1/2 板筋间距	11G101-1 第 95 页	执行
			梁（墙）边	50mm	06G901-4 第 2-18 页	不作为依据

时间：2012 年 5 月 28 日