

感谢购买易雪冷冻冷藏机组，为使设备正常使用，请在安装使用前认真阅读说明书。

一、机组的安装固定

- 机组必须由专业制冷公司和专业人员进行安装。
- 机组应固定在清洁、干燥的地方，附近请勿放置易燃、易爆及有腐蚀性的物品。
- 机组四周应留出足够的空间，以便机组的通风和日常维护、维修。
- 机组背面与墙面距离应不小于300mm，并防止地面积水损坏机组。
- 不能阻挡机组的进出风路径，特别是当多台机组安装在一起时更要合理布置，避免热风相互干扰。造成气流短路，从而影响制冷效果。
- 用于安装机组的支撑物必须牢固，保证足够承受机组的重量不致坠落，并有较好的防腐能力。
- 机组安装位置应尽量避免对周围居民和路人的干扰和影响。
- 为保证机组的使用寿命和运行效果，建议机组安装在阴凉、遮阳的地方。

二、制冷系统连接

1、管道连接

- 管道连接前先排空机组内的氮气
- 使用制冷空调专用的干净磷脱氧铜管
- 系统中水平管道应顺制冷剂液体流动方向向下倾斜1/100-2/100
- 蒸发器安装位置高于压缩机时，高度差应在5米以内，并在蒸发器回汽管出口处设置U形弯，回汽管应高于蒸发器上平面后在与吸汽立管连接。图8
- 蒸发器安装位置低于压缩机时，应在回汽立管底部设置U形回油弯。如高度差大于5米时，应每隔5米设置一个回油弯，且总高度差不超过20米。图9
- 回油弯应尽量小
- 制冷管道应牢固支撑或固定，避免管道下垂形成油陷阱
- 回汽管道应采取隔热措施，以减少冷量损失。

